

RS232 通讯板 GCM-232-I

说明

1. 接口说明

RS232 通讯板 GCM-232-I 包含一个双排 2.54 间距孔座、一个单排 2.54 间距直针和一个绿色 3.96 间距接线端子。其中双排孔座和单排直针用于与 PS-LCD 通讯，接线端子为 RS232 接口，接口定义如图 1:



图 1 RS232 通讯板接口定义

2. 使用注意事项

在设备连接前，确认电源开关为关闭状态，严禁带电插拔接插件。